

Trackball M570 Wireless Logitech

Travaillez confortablement grâce au trackball sans fil profilé et stable qui maintient votre main et vous permet de reposer votre bras.



Fonctionnalités

Avec le Logitech Wireless Trackball M570, vous bénéficiez d'un confort d'un tout autre niveau grâce au récepteur sans fil branché en permanence, à l'autonomie étendue de la pile et au contrôle précis du curseur qui vous permettent de travailler, ou de jouer, dans n'importe quel endroit.

Points forts

- Confort du trackball : votre trackball reste en place, vous pouvez donc déplacer le curseur sans avoir à bouger votre bras. Sa forme profilée fournit à votre main un appui confortable pour vous permettre de travailler confortablement tout au long de la journée.
- Format compact : vous disposez de peu d'espace? Aucun problème. Le trackball restant immobile, il convient particulièrement aux espaces de travail réduits et aux bureaux encombrés.
- Forme éprouvée : des millions d'utilisateurs ont plébiscité le Logitech Trackman Wheel. Nous avons affiné sa forme éprouvée pour créer le M570.

- Technologie sans fil 2,4 GHz de pointe Logitech® : profitez de la fiabilité d'un dispositif filaire, mais avec la liberté et la commodité de la technologie sans fil: transmission rapide des données et aucune perte de signal. [En savoir plus sur les technologies sans fil de Logitech.](#)
- Liberté du sans fil : Pourquoi s'encombrer d'un fil ? La connexion fiable sans fil vous permet de contrôler votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur home cinéma dans un rayon de 10 m*.
- Récepteur compact sans fil : si compact qu'il peut rester branché en permanence sur votre port USB. Il n'est pas nécessaire de le débrancher lors de vos déplacements et il est toujours prêt à l'emploi.
- Technologie Logitech® Unifying : connectez facilement jusqu'à six dispositifs compatibles: claviers, pavés numériques ou souris, sans avoir à utiliser plusieurs ports USB pour les différents récepteurs. [En savoir plus sur le récepteur Unifying.](#)
- Récepteur rétractable : si vous n'avez pas besoin de retirer le récepteur compact, rentrez-le simplement à côté de la pile.
- Longévité de la pile de 18 mois : la longévité étendue de la pile limite les désagréments liés à son changement.** L'interrupteur Marche/Arrêt permet d'économiser de l'énergie et le témoin lumineux vous permet d'éviter les mauvaises surprises.
- Travaillez et jouez où que vous soyez : vous profitez d'un contrôle précis du curseur, quel que soit l'endroit où vous utilisez votre trackball. Les tables massives, les canapés confortables et les lits moelleux ne représentent aucun obstacle pour le trackball M570.
- Vitesse réglable : le trackball M570 intègre désormais un capteur laser réglable vous offrant une plus grande variété de vitesses de curseur et un contrôle optimal.
- Roulette de défilement : vous pouvez facilement parcourir les pages Web et documents longs.
- Boutons programmables : personnalisez les boutons de votre trackball pour accroître votre efficacité.*** [En savoir plus sur le logiciel SetPoint™](#)
- Boutons Suivant/Précédent : passez rapidement d'un document à l'autre ou naviguer dans vos sites Web préférés est un jeu d'enfant avec les boutons Suivant/Précédent de grande taille et faciles d'accès.
- Nettoyage facile : si vous avez besoin de nettoyer votre trackball, la boule se retire très facilement.
- Solution nomade : emportez votre trackball avec vous dans toutes les pièces de votre maison et utilisez-le sur votre bureau, sur un fauteuil ou encore sur votre lit. La boule reste même en place lorsque vous retournez le trackball.

Garantie : 3 ans

* La portée du mode sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement, des paramètres et du mode d'utilisation.

** La durée de vie de la pile est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

*** Nécessite le logiciel Logitech SetPoint™ (Windows) ou le logiciel Logitech Control Center (Mac OS X), téléchargeables à partir du site www.logitech.com/downloads.



Caractéristiques

Configuration requise

- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Mac OS® X version 10.5 ou ultérieure
- Port USB et connexion Internet (pour télécharger le logiciel)

Contenu

- Trackball
- Récepteur Logitech® Unifying
- Une pile AA
- Documentation utilisateur

