

Titre du produit : Ouvre boîte automatique OneTouch

Aucune
image
disponible

Résumé

- Réduit les risques de blessure.
- Convient aux boîtes de conserves rondes.
- Autonome et automatique.
- Très simple d'utilisation.
- Nécessite 2 piles AA (non incluses).



Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

videos : QD18DBnxQcQ

Couleur : Blanc

PREHENSION : 1

Matière : Plastique

ALIMENTATION : Piles

Garantie : 2 ans

FONCTIONNEMENT : Electrique

OUVRE BOITE : Oui

OUVRE BOCAL : Non

Visible en magasin Cora : Oui

Coop : Oui

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Ouvre-bocaux

Fabriqué en : Chine

Catégories GAds : CU Ouvre bocal

Description

Caractéristiques techniques de l'ouvre boîte automatique :

L'ouvre boîte automatique OneTouch s'adapte aux différentes boîtes de conserves. L'utilisation de ce produit est vraiment très simple, il vous suffit de positionner l'ouvre boîte sur l'objet à ouvrir, d'appuyer sur le bouton afin de déclencher le système d'ouverture et automatiquement l'appareil va vous ouvrir le couvercle avec aisance.

Nécessite 2 piles AA (non incluses).

Matières :

- Plastique.

[Découvrez les solutions 1 touch pour l'ergonomie.](#)

[Voir le Pack OneTouch ouvre bocal et ouvre boîte.](#)

[Voir tous les ouvre-bocaux.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à prendre.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à manipuler.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à tenir / serrer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à utiliser les deux mains.](#)

