


82 8211 ■



		L ₁	L ₂
82 8211 00101	droite	750	528
82 8211 00102	gauche	528	750
82 8211 00201	droite	975	528
82 8211 00202	gauche	528	975
82 8211 00301	droite	750	750
82 8211 00302	gauche	750	750

Combinaison de mains courantes

Illustration : gauche




82 8212 ■



	L ₁	L ₂
82 8212 00100	750	750
82 8212 00200	975	975
82 8212 00301	750	1125
82 8212 00302	1125	750

Combinaison de mains courantes



fsb.de/828211
fsb.de/828212

Le sens des barres coudées et mains courantes est déterminé en faisant face à l'angle de la pièce : les barres coudées stipulées « gauche » sont destinées au pan de mur gauche. Les barres portant la mention « droite » se montent quant à elles sur le mur de droite.

Individualisation de mains courantes sur demande, voir pages 602 et suiv.