


82 8220 ■

		L
☉ 82 8220 06001	droite	600
☉ 82 8220 06002	gauche	600
☉ 82 8220 07001	droite	700
☉ 82 8220 07002	gauche	700

Barre d'appui murale

Illustration : gauche



fsb.de/828220

Toutes les barres ou poignées marquées des symboles ☉ « droite » ☉ « gauche » doivent être commandées et montées en tant qu'élément à installer à droite ou à gauche. Pour un choix correct, faire face au lavabo ou au WC : réalisation à « droite » signifie que les barres ou poignées seront montées à droite du lavabo ou des WC et vice versa.