

# Veloped Trek



Chargez votre Veloped Trek et en route pour de nouvelles aventures ! Il vous offre une multitude d'options pour transporter vos affaires quand vous partez à la découverte du monde.

Avec son sac pour le siège et son sac-à-dos, le Veloped Trek est votre parfait compagnon pour vos randonnées, camping ou une partie de chasse.

Le sac pour le siège s'accroche au siège et peut facilement se plier vers l'avant quand vous voulez vous assoir pour faire une pause. Le sac contient 3 compartiments séparés, avec de la place pour ranger votre appareil photo, vos cartes ou toutes autres affaires personnelles. Ce sac peut aussi être détaché et vous pouvez le porter en bandoulière. Un petit compartiment avec fermeture éclair et deux petites poches vous permettent de ranger des choses plus petites. Une corde élastique vous permet aussi de ranger d'autres affaires.

Le sac-à-dos est conçu pour s'intégrer parfaitement dans le panier. Grâce à sa fermeture éclair sur toute sa longueur, vous avez un accès facile au compartiment principal. Les lanières à épaule se cachent dans une poche à cet effet. Votre lecteur MP3 se place dans une petite poche avec fermeture éclair et il y a une manche pour vos écouteurs. Il y a encore une poche extérieure avec fermeture éclair et deux poches latérales pouvant contenir des bouteilles d'eau.


Le siège, le panier, le sac pour le siège et le sac-à-dos sont conçus en polyester imperméable de type 600D, avec des bandes fluorescentes pour plus de sécurité lors de vos déplacements le soir ou la nuit.



*Le sac pour siège est facile à plier en avant quand vous voulez vous assoir pour faire une pause.*



*Hilary profitant d'une vue sur le mont Hasliberg en Suisse.*



## Veloped Trek

**Dimensions:** M (75–94 cm) • L (90–105 cm)

**Équipement :** Siège basic • Panier avec petite poche avec fermeture éclair • housse imperméable • sac pour siège • sac-à-dos

**Couleurs :** vert/noir/orange • bleu marine/noir/jaune